



**MANUAL DE USO**  
**REFRIGERADOR COMBINADO EMBUTIR REVESTIR**  
**LNTR3660BIPROO2 – 36"**  
**LNTR3660FBIPROO2 – 36"**

Recomenda-se a leitura deste manual de instruções antes da instalação e utilização do produto.

O importador/fabricante declara que este manual contém informações de vários produtos, e, por isso, algumas delas poderão não estar relacionadas com seu modelo específico.

O importador/fabricante se reserva o direito de efetuar qualquer modificação em seus produtos sem prévio aviso, sem interferir nas características essenciais de segurança e funcionalidades.

Importador:

MGBP BRASIL Importação e Comércio Ltda

Rua O Brasil para Cristo, 2756

Curitiba/PR – 81.730-070

e-mail: [sac@mgbpdobrasil.com.br](mailto:sac@mgbpdobrasil.com.br)

[www.mgbpdobrasil.com.br](http://www.mgbpdobrasil.com.br)

## INDICE

<b>DIMENSÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b> .....	6
Dimensões.....	6
Revestimento porta – dimensão x peso.....	6
Características técnicas.....	6
<b>SIMBOLOS E SIGNIFICADOS</b> .....	7
<b>INFORMAÇÕES E SEGURANÇA</b> .....	7
<b>MATERIAIS E CUIDADOS</b> .....	10
Descarte residual do produto:.....	10
Conformidade com a diretiva RoHS:.....	10
Material da embalagem.....	10
Cuidados com o sistema de refrigeração.....	10
Para produtos com dispenser de água/máquina de gelo.....	11
<b>PARTES DO REFRIGERADOR</b> .....	12
<b>DISPLAY E PAINEL CONTROLE</b> .....	13
Instruções de uso do painel.....	14
<b>ANTES DE USAR O REFRIGERADOR</b> .....	16
O que fazer para economizar energia.....	16
Recomendações sobre o compartimento de alimentos frescos.....	16
Iniciando o uso.....	17
<b>USANDO O PRODUTO</b> .....	18
Sistema duplo de refrigeração.....	18
Congelar alimentos frescos.....	18
Recomendações para armazenar alimentos congelados.....	19
Armazenando alimentos.....	19
Ajuste de temperatura dos compartimentos.....	20
Prateleiras da porta.....	21
Prateleiras de vidro.....	21
Compartimento alimentos fresco (Crisper).....	21
Gaveta Freddo do refrigerador.....	22
Gaveta Crisper no freezer.....	22
Ajuste da dobradiça porta.....	24
Mudando a direção de abertura da porta.....	24

CUIDADOS E LIMPEZA .....	24
Evitando maus odores.....	24
Protegendo as superfícies plásticas .....	25
Limpendo o condensador.....	25
Limpendo as superfícies internas.....	25
Superfícies externas de aço Inoxidável (se existente) .....	25
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS.....	26
CERTIFICADO DE GARANTIA .....	30

Parabéns por adquirir um refrigerador **ELANTO**.

Antes de utilizar o seu refrigerador **ELANTO**, leia atentamente este manual de instruções para maximizar seu desempenho. Armazene toda a documentação para uso e consulta posterior. Este produto destina-se exclusivamente ao uso doméstico ou aplicações semelhantes, tais como:

- A área de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Em fazendas, por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial.
- Em pousadas
- Para serviços de catering e aplicações semelhantes

Este aparelho deve ser utilizado apenas para fins de armazenamento de alimentos, qualquer outro tipo de uso é considerado perigoso e o fabricante/importador não se responsabiliza por quaisquer omissões. Além disso, é recomendável que se tome nota das condições de garantia.

Por favor, leia todos os outros documentos fornecidos com o produto.

## DIMENSÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo produto	Denominação no manual
LNTR3660BIPROO2	Refrigerador 36"
LNTR3660FBIPROO2	Refrigerador 36"FD

### Dimensões

Modelo	Produto (mm)	Nicho (mm)	Peso (kg)
Refrigerador 36"	L - 908	L - 914	162
	P - 592	P - 635	
	A - 2.123	A - 2.134	
Refrigerador 36"FD	L - 908	L - 914	161
	P - 592	P - 635	
	A - 2.123	A - 2.134	

### Revestimento porta – dimensão x peso

Modelo	Refrigerador (mm)	Freezer (mm)	Peso (kg)
Refrigerador 36"	L - 908	L - 908	25/10
	H - 1.297	H - 729	
Refrigerador 36"FD	L - 449 (x2)	L - 908	10(x2)/10
	H - 1297	H - 729	

<sup>1</sup> - Peso revestimento porta "Refrigerador/Freezer"

### Características técnicas

Modelo	Refrigerador 36"	Refrigerador 36"FD
Tensão / Frequência	220V / 60Hz	220V / 60Hz
Corrente elétrica	3A	3 <sup>a</sup>
Disjuntor	10A	10 <sup>a</sup>
Classificação climática	T (tropical)	T (tropical)
Nível ruído (dB)	43	43
Ice maker (produção 24h)	Sim (1,9 kg)	Sim (1,9 kg)
Tipo gás refrigerante	R600a	R600a
Quantidade gás (carga)	85g	85g

## SIMBOLOS E SIGNIFICADOS

Os símbolos usados no manual de instalação são os seguintes



AVISO – Risco de incêndio – Material inflamável



AVISO – Condições que podem danificar o produto ou suas funções operacionais.

ATENÇÃO: Condições que contenham risco de lesão grave.



AVISO – Condições contendo risco de choque elétrico

### Descarte dos materiais de embalagem

A embalagem foi projetada para proteger o produto durante o transporte.

Os materiais da embalagem utilizados para o produto não agredem a natureza durante o descarte e eles precisam ser reciclados.

Todos os materiais da embalagem de plástico, sacos etc. devem ser descartados de forma segura e mantidos fora do alcance das crianças.

## INFORMAÇÕES E SEGURANÇA

Este capítulo contém informações de segurança que o ajudarão a evitar o risco de ferimentos pessoais ou danos materiais. O não cumprimento destas instruções anulará qualquer garantia do produto.

- ☞ Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas e pessoas que não tenham experiência e informação **desde** que tenham recebido as instruções sobre a utilização segura do produto. são supervisionados e os riscos foram eliminados.
- ☞ Crianças não devem brincar com o produto.
- ☞ A limpeza e os cuidados não devem ser realizados por crianças, a menos que sejam supervisionadas por um adulto.
- ☞ Desconecte o produto da rede elétrica se ocorrer uma falha durante o uso.
- ☞ Se o produto apresentar mau funcionamento, **não** deve ser operado até que seja reparado pelo serviço autorizado. Risco de choque elétrico!

- ☞ Conecte o produto em uma tomada aterrada protegida por um disjuntor que corresponde ao valor em sua placa de identificação.
- ☞ Solicite que um electricista qualificado aterre o produto.
- ☞ O fabricante/importador não pode ser responsabilizado por danos resultantes da falha no uso do produto sem uma tomada aterrada conforme as recomendações e regulamentos locais (NBR5410).
- ☞ Desligue o produto quando não estiver em uso.
- ☞ Nunca lave o produto espalhando ou jogando água nele! Risco de choque elétrico!
- ☞ Nunca toque no plugue com as mãos molhadas!
- ☞ Nunca desconecte o produto puxando o cabo.
- ☞ Sempre puxe o plugue segurando o soquete.
- ☞ Não ligue o refrigerador se a tomada de parede estiver solta.
- ☞ Nunca conecte seu refrigerador a dispositivos de economia de energia. Esses sistemas são prejudiciais ao seu produto.
- ☞ Desconecte o produto da energia elétrica durante os procedimentos de instalação, manutenção, limpeza e reparo.
- ☞ Sempre peça ao fabricante/importador ou Serviço Autorizado para instalar o produto e estabelecer suas conexões elétricas.
- ☞ O fabricante/importador não pode ser responsabilizado por danos causados por procedimentos realizados por pessoas não autorizadas.
- ☞ Não coma sorvete ou cubos de gelo imediatamente após retirá-los fora do compartimento do freezer! Isso pode causar congelamento na boca!
- ☞ Não toque nos alimentos congelados com as mãos molhadas! Eles podem grudar na sua mão!
- ☞ Não coloque bebidas líquidas engarrafadas ou enlatadas no congelador. Eles podem estourar!
- ☞ Nunca use limpadores a vapor ou vapor para limpar ou descongelar o refrigerador. O vapor entra em contato com as partes vivas/energizadas do seu refrigerador, podendo causar curto-circuito ou choque elétrico!
- ☞ Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento além dos recomendados pelo fabricante.
- ☞ Nunca use as peças do seu refrigerador, como a porta e a gaveta como meio de apoio ou degrau. Isso pode fazer com que o produto tombe ou danifique suas partes.
- ☞ Não danifique as peças onde o gás refrigerante está circulando com ferramentas de perfuração ou corte. O gás refrigerante pode explodir quando as tubulações de

gás do evaporador, extensões de tubos ou revestimentos de superfície são perfurados e causam irritações na pele e lesões nos olhos.

- ☞ Não cubra ou bloqueie os orifícios de ventilação do refrigerador com nenhum objeto.
- ☞ Não use sprays gasosos perto do produto, pois há risco de incêndio ou explosão!
- ☞ Itens inflamáveis ou produtos que contenham gases inflamáveis (por exemplo, spray), bem como materiais explosivos, nunca devem ser mantidos no aparelho.
- ⚠ Não coloque recipientes cheios de líquido sobre o produto. Salpicar água em uma parte elétrica pode causar choque elétrico ou risco de incêndio.
- ⚠ Não armazene itens que precisam de ajuste preciso de temperatura (como vacinas, medicamentos sensíveis ao calor, materiais científicos etc.) no refrigerador.
- ☞ Se você não for usar o produto por um longo período, desligue-o e retire os alimentos do interior do refrigerador e congelador.
- ☞ Expor o produto à chuva, neve, sol ou vento é perigoso em termos de segurança elétrica.
- ☞ Em produtos com controle mecânico (termostato), aguarde 5 minutos para conectar o produto novamente após desconectar.
- ☞ Não sobrecarregue o refrigerador. Objetos no refrigerador podem cair quando a porta for aberta, causando ferimentos ou danos. Problemas semelhantes podem surgir se qualquer objeto pesado for colocado no produto.
- ☞ Tenha cuidado para não prender a mão ou qualquer outra parte do corpo nas partes móveis do refrigerador.
- ☞ Não coloque a mão ou qualquer outro material estranho na máquina de gelo enquanto estiver em funcionamento.
- ☞ Se houver uma trava na porta do produto, a chave deve ser mantida fora do alcance das crianças.
- ☞ Não deixe as crianças brincarem com o produto.
- ⚠ Antes de descartar seu refrigerador ou freezer antigo, certifique-se de que as crianças podem ficar trancadas no interior. Remova as portas, para que isto não aconteça.

## MATERIAIS E CUIDADOS

### Descarte residual do produto:

- ☞ Este produto possui um símbolo de classificação para resíduos elétricos e equipamentos eletrônicos (REEE).
- ☞ Este produto foi fabricado com peças e materiais de alta qualidade que podem ser reutilizados e são adequados para reciclagem.
- ☞ Portanto, não descarte o produto com o lixo doméstico normal ou outros resíduos no final de sua vida útil.
- ☞ Leve-o a um centro de coleta para reciclagem de equipamentos elétricos e equipamento eletrônico.
- ☞ Consulte as autoridades locais para saber mais sobre os locais de tal centro de coleta de resíduos.



### Conformidade com a diretiva RoHS:

O refrigerador que você adquiriu está em conformidade com a Diretiva RoHS da UE (2011/65/AB).

Não contém materiais nocivos ou proibidos especificados na Diretiva.



### Material da embalagem

Os materiais de embalagem do produto foram fabricados a partir de materiais recicláveis de acordo com os nossos regulamentos ambientais nacionais.

Não descarte os materiais de embalagem junto com o lixo doméstico normal ou outros tipos de lixo.

Leve estes materiais para um ponto de reciclagem designado pelas autoridades locais

### Cuidados com o sistema de refrigeração


- ⚠ Aviso de hidrocarboneto (HC)
- ⚠ Não perfure o tubo de refrigerante.
- ⚠ Se o tubo de refrigerante for perfurado, ele deve ser reparado somente por técnico de serviço licenciado.
- ⚠ O sistema de refrigeração do seu produto **contém R-600a, este gás é inflamável.** Portanto, preste atenção para não danificar o sistema de refrigeração ou a tubulação durante o uso e transporte.
- ⚠ Se for danificado, mantenha o produto longe de potenciais fontes de faísca ou fogo que podem incendiar, ventilar bem o local onde o produto está localizado.

- ⚠ Se o produto for danificado e se houver vazamento de gás, mantenha-se afastado do gás. Pode causar congelamento quando entra em contato com a pele. (incluindo R134).
- ⚠ O tipo de gás utilizado no produto está indicado na etiqueta de identificação que se encontra na parede interna do refrigerador.
- ⚠ Não use dispositivos mecânicos para descongelar o refrigerador.
- ⚠ Não use produtos químicos para limpeza.
- ⚠ Consulte o manual de reparo/usuário antes de limpar o produto.
  - Todas as instruções de segurança devem ser seguidas.
  - Descarte o produto de acordo com as normas federais ou regulamento local da sua cidade.
- ⚠ Nunca jogue o produto no fogo para descarte.

#### **Para produtos com dispenser de água/máquina de gelo**

- ⚠ A pressão de operação para entrada de água fria está entre 14,5 e 80psi (1 - 5,5 bar).  
Se a pressão de entrada de água exceder 80psi (5,5bar), instale uma válvula limitadora de pressão em seu sistema de rede.  
Se a pressão da rede for inferior a 14,5psi (1bar), pode utilizar uma bomba auxiliar para compensar a baixa pressão.  
Se você não souber como verificar a pressão da água, consulte um profissional.  
Se houver risco de falta de água em sua instalação, sempre use um equipamento de proteção contra falta de água nessa instalação. Consulte um profissional se não tiver certeza se há impacto da água em sua instalação.  
**Não** faça a instalação na entrada de água quente.
- ⚠ Tome as medidas necessárias contra o risco de congelamento das mangueiras.  
A faixa de operação da temperatura de entrada de água deve ser de 0,6°C (33°F) no mínimo e 38°C (100°F) no máximo.


## PARTES DO REFRIGERADOR



1	Filtro de água (produto com ice maker)	8	Display/painel controle
2	Prateleira da porta	9	Gaveta "Freddo"
3	Prateleira ajustável	10	Ice maker (produto com ice maker)
4	Saída de água (!)	11	Gaveta de gelo (produto com ice maker)
5	Prateleira porta ajustável ("galão")	12	Gaveta superior freezer
6	Filtro anti odor	13	Gaveta inferior freezer
7	Gaveta Crisper	14	Entrada condensador

- As figuras deste manual são esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao produto. Se o seu produto não tiver as peças informadas, as informações se aplicam a outros modelos.

## DISPLAY E PAINEL CONTROLE



	Botão liga/desliga		Indicador bloqueio painel / child lock
REF TEMP	Botão ajuste temperatura refrigerador		Indicador função férias
SPE TEMP	Botão ajuste temperatura gaveta Freddo		Indicador função ECO
FRE TEMP	Botão ajuste temperatura freezer		Indicador função SABBATH
MENU	Botão ajuste do menu opções		Indicador dispensador de água (produto com ice maker)
SELECT	Botão confirmação ajuste		Indicador ice maker (produto com ice maker)
			Indicador de troca do filtro de água (produto com ice maker)
			Indicador alteração temperatura Celsius/Fahrenheit

## Instruções de uso do painel

### Botão liga/desliga

Usado para ligar e desligar todo o aparelho. Pressione o botão para ligar o produto, o produto será ligado em 5 segundos. Pressione o botão liga/desliga por 1,5 segundos para desligar.

### Botão "MENU" seleção de função/bloqueio para crianças

O bloqueio para crianças é um recurso para evitar que crianças alterem as configurações do produto. Ao pressionar o botão MENU por 3 segundos, você pode bloquear/desbloquear o painel de controle. O símbolo do cadeado acenderá no visor quando a função estiver habilitada.

### Botão "REF TEMP" ajuste de temperatura do refrigerador

Pressione o botão REF TEMP para ajustar a temperatura de 2°C (36°F) a 8°C (46°F).

**NOTA:** A configuração de temperatura padrão do refrigerador é 5°C (41°F), indicada para boa conservação de alimentos frescos.

### Botão "SPE TEMP" de ajuste de temperatura da gaveta "Freddo" no refrigerador

Pressione o botão SPE TEMP para alterar o compartimento especial do refrigerador temperatura de -1°C (30°F) a 5°C (41°F).

**NOTA:** A configuração de temperatura padrão da gaveta "Freddo" é 2°C (36°F).

### Botão "REF TEMP" de ajuste de temperatura do freezer

Pressione o botão FRE TEMP para alterar a temperatura do compartimento do freezer de -15°C (5°F) a -24°C (-11°F).

- A função de super congelamento será habilitada se continuar pressionando após -24°C (-11°F).
- Quando o símbolo "flocos de neve" acender no visor indicador da temperatura do freezer, a função super congelamento será habilitada.

**NOTA:** A configuração de temperatura padrão do freezer é -18°C (0°F).

### Função Férias

Pressione o botão MENU até que o símbolo de "Férias" se acenda e, em seguida, pressione o botão SELECT para habilitar a função.

Quando a função "Férias" está habilitada, a temperatura do refrigerador será definida em 17°C (63°F) e a temperatura do Freezer em -18°C (0°F) automaticamente.

**NOTA:** NUNCA coloque alimentos no compartimento de alimentos frescos quando o Modo Férias estiver ativado.

### Modo Sabbath

Pressione o botão MENU até que o símbolo do modo Sabbath se acenda, então pressione o botão SELECT para habilitar a função. Quando a função do modo Sabbath estiver habilitada, todas as luzes, campainhas, painéis de exibição serão desligados.

### **Modo Eco**

Pressione o botão MENU até que o Modo Eco se acenda e, em seguida, pressione o botão SELECT para ativar a função. Quando a função Modo Eco estiver ativada, a temperatura do refrigerador será definida em 8°C (46°F) e a temperatura do freezer em -15° (5°F) automaticamente.

### **Dispenser de Água (!)**

Pressione o botão MENU até que o símbolo do dispensador de água se acenda e, em seguida, pressione o botão SELECT para ativar a função. Quando a função de dispenser de água está ativada, a água fresca pode ser fornecida a partir do dispenser instalado na parede interna do refrigerador.

**NOTA:** Prepare o filtro de água antes de usar o gelo.

### **Fabricação de Gelo (!) (Ice Maker)**

Pressione o botão MENU até que o símbolo de fabricação de gelo se acenda e, em seguida, pressione o botão SELECT para ativar a função. Quando a função de fabricação de gelo está habilitada, a máquina de fazer gelo será ligada, e os cubos de gelo serão acumulados na gaveta de gelo.

**NOTA:** Prepare o filtro de água antes de usar o gelo. Após conectar o refrigerador a uma fonte de água ou após substituir o filtro de água, encha e descarte dois recipientes cheios de gelo.

### **Substituição do filtro de água (!)**

O símbolo do filtro de água pisca e emite um sinal sonoro para aconselhar o usuário a substituir o filtro de água. Após a substituição, pressione o botão SELECT por 5 segundos para reiniciar. O tempo de substituição é definido em 130 dias uso.

### **Seleção Celsius e Fahrenheit**

Pressione o botão MENU até que o símbolo de seleção Celsius e Fahrenheit acenda para alternar entre Celsius e Fahrenheit, depois pressione o botão SELECT para confirmar.

## **ANTES DE USAR O REFRIGERADOR**

### **O que fazer para economizar energia**

- Conectar seu refrigerador a sistemas que economizam energia é perigoso, pois podem causar danos ao produto.
- Não deixe as portas do seu refrigerador abertas por muito tempo.
- Não coloque alimentos ou bebidas quentes na geladeira.
- Não sobrecarregue o refrigerador. A capacidade de refrigeração diminuirá quando a circulação de ar no refrigerador é prejudicada.
- Não coloque o refrigerador em locais sujeitos à incidência direta da luz solar.
- Instale o produto a pelo menos 30 cm de distância de fontes de calor, como fogões, fornos, aquecedores e cooktop e pelo menos 10 cm de distância de fornos elétricos.
- Atenção especial para guardar seus alimentos no refrigerador em recipientes fechados.
- Você pode remover a prateleira da gaveta do compartimento do freezer para melhor utilização do compartimento do freezer com a quantidade máxima de alimentos.
- O valor de consumo de energia informado no refrigerador foi determinado com a prateleira do freezer ou a gaveta removida e a geladeira preenchido com a quantidade máxima de alimento.
- Não coloque alimentos ou bebidas quentes dentro do produto.
- Mantenha o compartimento interno de seu refrigerador constantemente higienizado.
- Se dois produtos forem instalados lado a lado, deve haver pelo menos 4 cm de distância entre eles, quando não utilizado o sistema de junção recomendado pelo importador/fabricante.

### **Recomendações sobre o compartimento de alimentos frescos**

Certifique-se de que os alimentos não encostem no sensor de temperatura do compartimento de alimentos frescos. Para permitir que o compartimento de alimentos frescos mantenha sua temperatura ideal de armazenamento, o sensor não deve ser obstruído por alimentos.

## Iniciando o uso

Antes de usar o produto, certifique-se de que todas as preparações foram executadas de acordo com as instruções fornecidas no capítulo "Instruções de segurança".

- ☞ Limpe o interior do refrigerador conforme recomendado na seção "Manutenção e limpeza." Antes de ligar o refrigerador, certifique-se de que o interior esteja seco.
- ☞ Ligue o refrigerador a uma tomada conforme NBR.
- ☞ A iluminação interior acende-se quando a porta do refrigerador é aberta.
- ☞ Deixe o refrigerador funcionar por 6 horas sem colocar alimentos e não abra a porta a menos que seja necessário.
- ⚠️ Você ouvirá um ruído quando o compressor ligar. Os líquidos e gases internos do sistema de refrigeração também podem gerar ruídos, mesmo que o compressor não esteja funcionando e isso é normal.
- ⚠️ As bordas frontais do refrigerador podem aquecer. Isto é normal. Essas áreas são projetadas para evitar condensação na região da vedação (gaxeta).

## USANDO O PRODUTO

### Sistema duplo de refrigeração

O seu refrigerador é equipado com dois sistemas de refrigeração separados para refrigerar o compartimento do refrigerador e o compartimento do freezer.

Assim, o ar e o odor no compartimento do refrigerador e do compartimento do freezer não se misturam.

Graças a estes dois sistemas de refrigeração independentes, a velocidade de refrigeração é muito maior do que a de outros refrigeradores. Também favorece a economia de energia adicional, pois o degelo é realizado separadamente.

### Congelar alimentos frescos

- ☞ Embrulhe os alimentos ou coloque-os em um recipiente coberto antes de colocá-los no freezer
- ☞ Alimentos e bebidas quentes devem esfriar até a temperatura ambiente antes de colocá-los no refrigerador.
- ☞ Os alimentos que deseja congelar devem ser frescos e de boa qualidade.
- ☞ Divida a comida em porções de acordo com a alimentação diária ou necessidades de consumo à base de suas refeições.
- ☞ Embale os alimentos de forma hermética para evitar que sequem mesmo que sejam armazenados por pouco tempo.
- ☞ Os materiais a serem utilizados na embalagem devem ser à prova de rasgos e resistentes ao frio, umidade, odor, óleos e ácidos e devem ser herméticos. Além disso, eles devem ser bem fechados e devem ser feitos de materiais fáceis de usar e adequados para freezers.
- ☞ Alimentos congelados devem ser usados imediatamente após serem descongelados e **NUNCA** devem ser congelados novamente.
- ☞ Não congele grandes quantidades de alimentos de uma só vez.
- ☞ A qualidade dos alimentos é mais bem preservada quando é congelada até o núcleo o mais rápido possível.
- ☞ Colocar alimentos quentes no compartimento do congelador faz com que o sistema de refrigeração funcione continuamente até que os alimentos estejam congelados.

## Recomendações para armazenar alimentos congelados

- ☞ Os alimentos congelados adquiridos devem ser armazenados de acordo com as condições e temperatura determinadas pelo fabricante do alimento.
- ☞ Observe as seguintes dicas para garantir que a alta qualidade oferecida pelo fabricante de alimentos congelados seja mantida:
  1. Coloque os pacotes no freezer o mais rápido possível após a compra.
  2. Certifique-se de que o conteúdo da embalagem esteja rotulado e datado.
  3. Verifique a data "Use até" ou "Melhor antes" na embalagem expirou ou não.

## Armazenando alimentos

Gaveta freezer	Alimentos congelados, como carne, peixe, sorvete, legumes etc.
Porta ovos	Ovos
Prateleiras do refrigerador	Alimentos em utensílios, pratos cobertos e recipientes fechados
Prateleiras da porta do refrigerador	Alimentos ou bebidas pequenos e embalados (como leite, suco de frutas, cerveja etc.)
Gaveta vegetais frescos (Crisper)	Vegetais, frutas, verduras e legumes?
Gaveta Freddo	Produtos - queijo, manteiga, salame etc. carnes, peixes, frutos do mar?

## Ajuste de temperatura dos compartimentos

Freezer	Refrigerador	Recomendação
-18°C / 0°F	4°C / 39°F	Configuração recomendada.
-20°C / -4°F	3°C / 37°F	Configuração recomendada quando a temperatura ambiente estiver acima de 30°C/86°F.
Resfriamento rápido	4°C / 39°F	Quando desejar resfriar seus alimentos em pouco tempo. Seu refrigerador retornará ao modo anterior quando o processo terminar.
-24°C / -12°F	2°C / 35°F	Essas configurações você deve utilizar quando achar que o compartimento do refrigerador não está frio o suficiente devido às condições ambientais quentes ou à abertura e fechamento frequentes da porta.
-18°C / 0°F ou mais frio	Resfriamento rápido	Utilize esta função quando colocar vários alimentos no refrigerador ou quando necessitar de resfriar rapidamente os alimentos. Recomenda-se que ative a função "Resfriamento rápido" por 4-8 horas antes de colocar os alimentos


### Temperatura de funcionamento recomendada:

Refrigerador: 4°C/39°F

Freezer: - 18°C/0°F

### Prateleiras da porta


Para remover, levante o compartimento da porta e puxe para cima e para fora em linha reta.



### Prateleiras de vidro


Para remover a prateleira

1. Abra totalmente a porta.
2. Segure a parte frontal da prateleira e, em seguida, levante-a suavemente e deslize-a para fora.



Para montar a prateleira

1. segure a prateleira em um ângulo de modo que a frente fique mais alta que a traseira, e, em seguida, insira o gancho superior no entalhe da prateleira superior.
2. Abaixei ligeiramente a frente.



⚠️ Tenha cuidado ao manusear as prateleiras de vidro para evitar quebras ou danos ao interior do produto.

⚠️ As prateleiras de vidro devem ser descarregadas, antes de serem removidas.

⚠️ Você deve esperar que as prateleiras de vidro atinjam a temperatura ambiente antes de mergulhá-las na água para limpeza.


⚠️ A porta pode não fechar se as prateleiras da porta estiverem posicionadas no mesmo nível das prateleiras de vidro.

⚠️ Certifique-se de que a porta feche corretamente após a colocação das prateleiras.

### Compartimento alimentos fresco (Crisper)



Para remover a gaveta de alimentos frescos

1. Puxe a gaveta até que ela pare.
2. Desencaixe ligeiramente a parte frontal da gaveta dos trilhos e retire-a completamente.



Para instalar a gaveta de alimentos frescos

1. Puxe os trilhos da gaveta completamente.
2. Coloque a encaixe nos cantos traseiros da gaveta até o encaixe localizado nos cantos traseiros dos trilhos.
3. Empurre a gaveta lentamente para baixo até sentir que ela encaixou na frente dos trilhos.



⚠️ Certifique-se de que as travas nos lados direito e esquerdo estejam fixos ao instalar a gaveta de alimentos frescos.

⚠️ Nunca deixe os legumes em seus sacos plásticos na gaveta, pois se forem deixados em seus sacos plásticos, poderão apodrecer em pouco tempo.

A gaveta de alimentos frescos (Crisper) preserva a umidade dos seus vegetais, permitindo armazená-los durante mais tempo sem ter de guardá-los em sacos plásticos, papel perfurado ou material semelhante em vez de sacos plásticos. Durante o armazenamento dos vegetais, deve-se levar em consideração seus pesos, os vegetais pesados e duros devem ser colocados no fundo da gaveta e os vegetais leves e macios devem ser colocados a parte superior.


Peras, kiwis, tomates, pepinos, damascos, pêssegos, brócolis, alfaces, repolhos, salsa e espinafre são frutas e legumes que emitem gás etileno. Não os coloque na mesma gaveta com outras frutas e legumes. O etileno emitido por esses alimentos faz com que outras frutas e legumes amadureçam mais cedo e comprometendo a preservação deles. Não remova o corpo principal da gaveta do refrigerador separadamente, a menos que você precise fazê-lo.

#### **Gaveta Freddo do refrigerador**

Você pode controlar a temperatura nesta seção para armazenar seus alimentos como peixes, carnes, legumes e produtos de charcutaria por um longo tempo.

⚠️ Os procedimentos de remoção/instalação da gaveta Freddo do refrigerador são os mesmos da gaveta de alimentos frescos.

#### **Gaveta Crisper no freezer**




O compartimento do freezer que armazena os seus alimentos a uma temperatura entre  $-24^{\circ}\text{C}$  e  $-18^{\circ}\text{C}$  para os manter frescos durante muito tempo.

**Para remover a gaveta Crisper**

1. Abra a porta do freezer até ela parar.
2. Solte o parafuso de fixação da gaveta
3. Levante a parte frontal da gaveta puxando para cima.
4. Retire-a com cuidado puxando a gaveta para fora.

**Para instalar o Crisper**


1. Abra a porta do freezer até parar.
2. Posicione a gaveta de forma inclinada.
3. Encaixe primeiro a parte posterior no encaixe e desça lentamente até a sua posição.
4. Aperte o parafuso de fixação da gaveta.



### Ajuste da dobradiça porta

A pressão/dureza das dobradiças inferior e superior da porta do refrigerador é realizada com a ajuda de uma parafusadeira.

Coloque o parafuso de ajuste da dobradiça na posição "1" da posição "0".



### Mudando a direção de abertura da porta

Consulte as instruções no manual de instalação fornecido com o produto.

## CUIDADOS E LIMPEZA

- A vida útil do produto aumentará e os problemas encontrados com frequência diminuirão se o produto for limpo periodicamente.
- Nunca use gasolina, benzeno ou substâncias semelhantes para fins de limpeza.
- Nunca use instrumentos abrasivos afiados, sabão, produtos de limpeza domésticos, detergente ou cera para limpeza.
- Dissolva uma colher de carbonato/bicarbonato? em meio litro de água Molhe um pano na solução e torça bem. Limpe o interior do refrigerador com este pano e seque bem.
- Certifique-se de que não entre água no compartimento da lâmpada ou em outras peças elétricas.
- Se você não for usar o refrigerador por muito tempo, desligue-o, retire todos os alimentos de dentro, limpe-o e deixe a porta entreaberta.
- Mantenha as borrachas da porta limpas, constantemente.
- Retire todos os itens do produto para remover as prateleiras da porta e do produto.
- Remova as prateleiras da porta puxando-as para cima. Deslize as prateleiras para baixo para reinstalá-las após a limpeza.
- Nunca use agentes de limpeza clorados para limpar as superfícies externas ou partes cromadas do produto. O cloro causa abrasão nessas superfícies metálicas.

### Evitando maus odores

Materiais que podem causar mau odor não são usados na produção de nossos refrigeradores. No entanto, o mau odor pode ser emitido se os alimentos forem armazenados incorretamente ou se a superfície interna do produto não for adequadamente higienizada como necessário. Considere o seguinte para evitar esse problema:

- ☞ É importante que o refrigerador seja constantemente higienizado.
- ☞ Resíduos de alimentos, manchas etc. podem causar mau odor.
- ☞ Limpe seu refrigerador com bicarbonato dissolvido em água frequentemente.
- ☞ Nunca use detergentes ou sabão.
- ☞ Mantenha seus alimentos em recipientes fechados, pois os microrganismos emitidos por recipientes sem tampa podem causar odores desagradáveis.
- ☞ Nunca guarde alimentos vencidos ou estragados no refrigerador.

#### **Protegendo as superfícies plásticas**

- Não coloque óleos líquidos ou refeições cozidas em óleo no refrigerador em recipientes não lacrados, pois eles danificam as superfícies plásticas do refrigerador.
- Se o óleo for derramado ou manchado nas superfícies plásticas, limpe e lave a parte relevante da superfície com água morna imediatamente.

⚠ Desligue o produto antes de iniciar a limpeza!

#### **Limpendo o condensador**

⚠ Recomenda-se limpar o condensador a cada seis meses usando luvas e uma escova.

⚠ Você não deve usar aspiradores de pó.

#### **Limpendo as superfícies internas**

☞ Para limpar as superfícies internas e todas as peças removíveis, lave-as com uma solução suave de sabão neutro, água e bicarbonato.

☞ Enxágue e seque bem.

☞ Evite que a água entre em contato com os meios de iluminação e o painel de controle.

⚠ Não use vinagre, álcool isopropílico ou outros agentes de limpeza à base de álcool em nenhuma das superfícies internas.

#### **Superfícies externas de aço inoxidável (se existente)**

Use um agente de limpeza para aço inoxidável que não seja abrasivo e aplique-o com um pano macio e sem fiapos.

Para polir, primeiro limpe a superfície suavemente com um pano de microfibra úmido e aplique o polidor de metais.

Siga sempre o sentido de escovação do aço inoxidável.

## SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Revise esta lista antes de ligar para o serviço técnico autorizado. Isto vai poupar seu tempo.

Esta lista contém problemas frequentemente encontrados que não são resultados de fabricação defeituosa ou uso de material indevido.

Seu produto pode não ter alguns dos recursos descritos aqui.

Sintoma	Solução
O refrigerador não está funcionando.	<p>Ele pode não estar conectado corretamente à rede elétrica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Conecte o produto corretamente.</li></ul> <p>O disjuntor da tomada à qual o seu refrigerador está ligado ou o disjuntor principal pode ter queimado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Verifique o disjuntor</li></ul>
Condensação no compartimento do refrigerador	<p>A porta pode ter sido aberta/fechada com frequência</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Não abra/feche a porta do refrigerador com frequência</li></ul> <p>O ambiente pode estar muito úmido (umidade alta)</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Não instale o refrigerador em locais com nível de umidade elevada.</li></ul> <p>Alimentos contendo líquido podem ter sido colocados no refrigerador em recipientes sem tampas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Não coloque alimentos que contenham líquidos no refrigerador em recipientes não lacrados.</li></ul> <p>A porta do refrigerador pode ter ficado entreaberta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Não mantenha as portas do seu refrigerador abertas por muito tempo.</li></ul>
O compressor não está funcionando	<p>A proteção térmica do compressor atuará durante falhas repentinas de energia ou se o produto for desligado e ligado imediatamente, pois a pressão do gás refrigerante no sistema de refrigeração do produto ainda não foi equilibrada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> O refrigerador começará a funcionar aproximadamente após 6 minutos.</li></ul>

---

Por favor, ligue para a Assistência Técnica Autorizada se o refrigerador não começar no final deste período.

O freezer está em ciclo de descongelamento

Isso é normal para um refrigerador que realiza o degelo totalmente automático.

O ciclo de descongelamento é realizado periodicamente.

O refrigerador pode não estar conectado à rede elétrica

Certifique-se de que o plugue encaixa na tomada.

As configurações de temperatura podem estar incorretas.

Selecione o valor de temperatura correto.

Possível falha de energia

O refrigerador começará a funcionar normalmente quando a energia for restaurada.

---

O ruído de funcionamento aumenta quando o refrigerador está funcionando.

O desempenho operacional do refrigerador pode variar de acordo com as mudanças de temperatura ambiente.

Isso é normal e não é uma falha.

---

Vibração ou ruído.

O piso pode não estar estável ou nivelado.

Se o refrigerador balançar ao ser movido levemente, nivele-o para equilibrá-lo.

Certifique-se de que o piso esteja nivelado e capaz de suportar o refrigerador.

Objetos colocados sobre o refrigerador podem causar ruído.

Retire os objetos da geladeira.

---

Há ruídos vindo do refrigerador como líquido derramamento ou pulverização.

Os fluxos de líquido e gás ocorrem de acordo com os princípios de funcionamento do refrigerador, o que é normal e não uma falha.

<p>Ouve-se um som como apito do refrigerador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Existem ventiladores que são usados para resfriar o refrigerador. Isso é normal e não é uma falha.</li> </ul>
<p>A umidade se acumula nas paredes internas da geladeira.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> O clima quente e úmido aumenta a formação de gelo e a condensação. Isso é normal e não é uma falha.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> As portas podem ter sido abertas com frequência ou deixadas entreabertas por muito tempo.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Não abra a porta com frequência. Feche as portas, se estiverem abertas.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A porta pode ter ficado entreaberta. Feche a porta completamente.</li> </ul>
<p>A umidade ocorre na superfície externa do refrigerador ou entre as portas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> O ar pode estar úmido, o que é normal em climas úmidos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A condensação desaparecerá à medida que o nível de umidade diminuir.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pode haver condensação externa na seção entre as duas portas da geladeira se você usa seu produto raramente.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Isso é normal. A condensação desaparecerá com o uso frequente.</li> </ul>
<p>Há um mau cheiro dentro do refrigerador.</p>	<p>Nenhuma limpeza regular pode ter sido realizada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Limpe o interior do refrigerador com esponja, água morna com bicarbonato.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Alguns recipientes ou materiais de embalagem podem causar o odor.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Use outro tipo de recipiente ou embalagem de material diferente</li> </ul> <p>Alimentos podem ter sido colocados no refrigerador em recipientes sem tampas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Armazenar os alimentos em recipientes fechados. Microrganismos sem tampa podem causar odores desagradáveis.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Retire os alimentos vencidos ou estragados do refrigerador.</li> </ul>

---

A porta não pode ser fechada.

Embalagens de alimentos podem estar impedindo o fechamento da porta.

Organize os pacotes que obstruem a porta.

O refrigerador pode estar instável no chão.

Ajuste os pés do refrigerador conforme a necessidade do refrigerador em equilíbrio.

O piso pode não ser nivelado ou sólido.

Certifique-se de que o piso esteja nivelado e capaz de sustentar o refrigerador.

---

O alimento na gaveta "Crisper" está preso.

Os alimentos podem estar tocando a parede superior da gaveta.

Reorganize os alimentos na gaveta.

---

## CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu produto **ELANTO** é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor.

Os 3 meses iniciais referem-se à garantia legal, e os outros 9 meses de Garantia concedida por MGBP do Brasil Ltda.

Lâmpadas, vidros e partes de borracha, possuem 90 dias de garantia contados a partir da data da nota fiscal.

A garantia compreende a troca de peças e serviço de mão de obra utilizados para efetuar o reparo por técnico credenciado pelo Importador/fabricante dentro do período de vigência da garantia e no perímetro urbano da cidade onde está localizada a assistência técnica credenciada, incorrerão em custos extraordinários, às custas do consumidor, pagos diretamente ao assistente técnico credenciado os atendimentos fora do perímetro urbano de seu raio de atuação.

A garantia não cobre danos decorrentes de erro de instalação realizada por pessoa ou empresa não credenciada, acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer outro dano decorrente da má utilização do equipamento por parte do usuário.

### **GARANTIA PREMIUM**

A Garantia Premium é concedida pela MGBP do Brasil Ltda ao consumidor do produto **ELANTO** e consiste em adicional de 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, em conformidade com o Termo de Garantia, mediante solicitação de Garantia Premium pelo site <<https://mgbpdobrasil.com.br/garantia/>>, no período máximo de até 60 dias a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor.





[www.mgbpdobrasil.com.br](http://www.mgbpdobrasil.com.br)